

お詫びと訂正

デジテックRP70取扱説明書21ページのピックアップ/ワウ設定の
パラメーター表記に誤りがございました。

正しくは

- OF ピックアップ/ワウはオフ
- SH シングルコイルピックアップのサウンドをハンバッカーのようにする
- HS ハンバッカーピックアップのサウンドをシングルコイルのようにする
- [b Dunlop® Cry Baby™ ワウ
- [y Vox® Clyde McCoy™ ワウ
- Fr フルレンジワウ

となります

慎んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

お詫びと訂正

デジタルブックRP70取扱説明書34ページのファクトリーリセットの操作手順に誤りがございました。

正しくは

1. **Store**ボタンを押したまま電源を入れ、ディスプレイにF_rと表示されたら、**Store**ボタンを一度離します。
2. ディスプレイ右下のドットが点滅しますので、点滅が消える前に再度**Store**ボタンを押し、そのまま押し続けます。(3秒間)
3. ディスプレイにr₅と表示されたら、**Store**ボタンを離します。
ファクトリーリセットの操作は、およそ10秒かかります。

となります。

慎んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。